

INSTALATIE DE IRIGAT – TORNADO TE

ECHIPARE STANDARD:

- Transmisia: Turbina integrată cu cutia de viteze – pinion și coroană – dispozitiv de ghidare pentru evitarea suprapunerii furtunului.
- Structura (Cadru): Cadrul superior și inferior galvanizat - picior frontal mecanic - carlig de prindere la tractor - roți cu ecartament reglabil – racord pentru apă (supapă admisie) galvanizat – suport pentru tambur ce permite rotirea la 360° controlat de la ridicătorul caruciorului.
- Cutia de viteze: 3 + 3 viteze – trece automat pe neutru la sfârșitul înfășurării; priza de forță pentru înfășurarea furtunului în caz de urgență.
- Ajustarea vitezei: by-pass manual și automat; dispozitiv de siguranță al furtunului de PE împotriva suprapunerii – indicator de viteză al rularii furtunului.
- Carucior: 3 roți, cadru ajustabil galvanizat; sistem hidraulic de ridicare cu pompa manuală.
- Aspersor pentru furtun de diametru de 82mm: model Sinkro
- Aspersor pentru furtun de diametru de 90-100 și 110mm: model Ranger
- Aspersor pentru furtun de diametru de 125mm: model Explorer
- Furtun suplimentar maleabil: 3m lungime cu cuplare rapidă de diametru 100mm – manometru de presiune



Structura	Model	Diametru furtun PE (mm)	Lungime tub PE (m)	Cod
TE	82-400	82	400	TE 082400
	90-350	90	350	TE 090350
	90-380	90	380	TE 090380
	90-400	90	400	TE 090400
	90-440	90	440	TE 090440
	100-320	100	320	TE 100320
	100-350	100	350	TE 100350
	100-400	100	400	TE 100400
	110-270	110	270	TE 110270
	110-300	110	300	TE 110300
	110-340	110	340	TE 110340
125-220	125	220	TE 125220	

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, București
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

